Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:59

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/akumulator-m-bat-120ah-12v-deep-cycle-p-1054.html



# Akumulator M BAT 120Ah 12V Deep Cycle

Dostępność: Brak w magazynie

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **MB120AH** |
| Producent | **Mega BAT** |

## Opis produktu

**Akumulator M BAT**

**120Ah 12V AGM**

Akumulator VRLA AGM
Dedykowany do pracy buforowej jak i cyklicznej.
Projektowana żywotność do 5 lat dla 18° do C 22°C

**Przeznaczenie:**
Przeznaczony do wszystkich rodzajów urządzeń UPS,
silniki do łodzi zalecane przy rzadkim użytkowaniu
Alternatywa dla zwykłych akumulatorów kwasowych.

**Zastosowanie:**
Silniki do łodzi praca cykliczna, urządzenia zasilające przetwornice,
zasilacze UPS praca buforowa.

**Zalety:**
Praca bezobsługowa
Niskie samorozładowanie
Praca w dowolnej pozycji
Dobry wybór do silników elektrycznych z jednoczesnym ładowaniem z paneli fotowoltaicznych.

**Parametry:**
Pojemność 120Ah C10 duża sprawność!
Napięcie ładowania w 20°C buforowe 13,5V /13,8V
cykliczne 14,4V /14,7V
Słupki gwint wewnętrzny M8
Długość 406mm
Szerokość 174mm
Wysokość 233mm
Waga 35,5kg
Maksymalny prąd ładowania 25A
Pełna szczelność
Technologia VRLA AGM
Gwarancja 24-miesięcy

**UWAGA!!!**
**Spójrz w instrukcję prawidłowego podłączenia akumulatora do silnika / ładowarki**
**chodzi o kolejność jaką trzeba zachować by nie popsuć akumulatora i nie skrócić jego żywotności.**

Producenci akumulatorów dołączają do każdego akumulatora śruby i podkładki mocujące przewody, śruby i podkładki te są wykonane ze stali nierdzewnej, chodzi o to by nie korodowały czy nie rdzewiały. Problem śrub ze stali nierzewnej jest taki że mają one oporność wewnętrzną **pięć razy większą** od stali zwykłej. Podłączenie krokodylków za śruby spowoduje utratę mocy odbiornika, grzanie się samej śruby i przewodu odbiornika, problem ten występuje także w czasie ładowania, zapięty

krokodylek za śrubę ze stali nierdzewnej spowoduje że akumulator nigdy nie zostanie naładowany prawidłowo. Dodatkowo akumulator może ulec przegrzaniu, zniszczeniu, a i ładowarka może ulec uszkodzeniu. Prawidłowa kolejność montażu przewodów odbiornika (silnik, wózek, UPS itp.): słupek akumulatora, przewód odbiornika, podkładka płaska, podkładka sprężynująca, śruba dociskająca. Proszę zwrócić uwagę by między słupkiem akumulatora a przewodem odbiornika nie znajdowała się żadna podkładka! podkładki i śruby czy nakrętki mają być nad przewodem odbiornika. To samo tyczy się ładowania akumulatora, jeśli przewód ładowarki jest zakończone oczkami, natomiast jeśli ładowarka ma krokodylek, to musi on być zapięty bezpośrednio za słupek akumulatora, jeśli słupek akumulatora nie wystaje z akumulatora a ładowarka jest zakończona krokodylkiem to możemy na czas ładowania wkręcić śrubę ze zwykłej stali, dokręcić do maksimum i za nią podpiąć krokodylki.