

Link do produktu: <https://mc-sklep.pl/akumulator-m-bat-200ah-12v-deep-cycle-p-1117.html>



Akumulator M BAT 200Ah 12V Deep Cycle

Cena brutto	1 139,00 zł
Cena netto	926,02 zł
Cena poprzednia	1 229,00 zł
Dostępność	 Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MB200AH
Producent	Mega BAT

Opis produktu

Akumulator M BAT

200Ah 12V AGM

Akumulator VRLA AGM
Dedykowany do pracy buforowej jak i cyklicznej.
Długa żywotność akumulatorów AGM
Wydajność AGM w dużych prądach wyższa o 5%

Przeznaczenie:

Przeznaczony do wszystkich rodzajów urządzeń UPS,
silniki do łodzi zalecane przy średnim użytkowaniu
Alternatywa dla zwykłych akumulatorów kwasowych.

Zastosowanie:

Silniki do łodzi praca cykliczna, urządzenia zasilające przetwornice,
zasilacze UPS praca buforowa.

Zalety:

Praca bezobsługowa
Niskie samorozładowanie
Praca w dowolnej pozycji

Parametry:

Pojemność 200Ah C10 duża sprawność!
Napięcie ładowania w 20°C buforowe 13,5V /13,8V
cykliczne 14,4V /14,7V
Słupki gwint wewnętrzny M8
Długość 522mm
Szerokość 240mm
Wysokość 223mm
Waga 62,3kg
Maksymalny prąd ładowania 50A
Pełna szczelność
Technologia VRLA AGM
Gwarancja 24-miesięcy

UWAGA!!!

**Spójrz w instrukcję prawidłowego podłączenia akumulatora do silnika / ładowarki
chodzi o kolejność jaką trzeba zachować by nie popsuć akumulatora i nie skrócić jego żywotności.**

INSTRUKCJA

Producenci akumulatorów dołączają do każdego akumulatora śruby i podkładki mocujące przewody, śruby i podkładki te są wykonane ze stali nierdzewnej, chodzi o to by nie korodowały czy nie rdzewiały. Problem śrub ze stali nierdzewnej jest taki że mają one oporność wewnętrzną **pięć razy większą** od stali zwykłej. Podłączenie krokodylków za śruby spowoduje utratę mocy odbiornika, grzanie się samej śruby i przewodu odbiornika, problem ten występuje także w czasie ładowania, zapięty krokodylek za śrubę ze stali nierdzewnej spowoduje że akumulator nigdy nie zostanie naładowany prawidłowo. Dodatkowo akumulator może ulec przegrzaniu, zniszczeniu, a i ładowarka może ulec uszkodzeniu. Prawidłowa kolejność montażu przewodów odbiornika (silnik, wózek, UPS itp.): słupek akumulatora, przewód odbiornika, podkładka płaska, podkładka sprężynująca, śruba dociskająca. Proszę zwrócić uwagę by między słupkiem akumulatora a przewodem odbiornika nie znajdowała się żadna podkładka! podkładki i śruby czy nakrętki mają być nad przewodem odbiornika. To samo tyczy się ładowania akumulatora, jeśli przewód ładowarki jest zakończony oczkami, natomiast jeśli ładowarka ma krokodylek, to musi on być zapięty bezpośrednio za słupek akumulatora, jeśli słupek akumulatora nie wystaje z akumulatora a ładowarka jest zakończona krokodylkiem to możemy na czas ładowania wkręcić śrubę ze zwykłej stali, dokręcić do maksimum i za nią podpiąć krokodylki.