Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:20

Link do produktu: https://mc-sklep.pl/akumulator-m-bat-80ah-deep-cycle-p-1056.html



Akumulator M BAT 80Ah Deep Cycle

Cena brutto	**489,00 zł**
Cena netto	**397,56 zł**
Cena poprzednia	~~**519,00 zł**~~
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MB8012**
Producent	**Mega BAT**

Opis produktu

Akumulator M BAT

80Ah 12V AGM Deep Cycle

Akumulator VRLA AGM
Dedykowany do pracy buforowej jak i cyklicznej.
Długa żywotność akumulatorów AGM
Wydajność AGM w dużych prądach wyższa o 5%

Przeznaczenie:
Przeznaczony do wszystkich rodzajów urządzeń UPS,
silniki do łodzi zalecane przy średnim użytkowaniu
Alternatywa dla zwykłych akumulatorów kwasowych.

Zastosowanie:
Silniki do łodzi praca cykliczna, urządzenia zasilające przetwornice,
zasilacze UPS praca buforowa.

Zalety:
Praca bezobsługowa
Niskie samorozładowanie
Praca w dowolnej pozycji
Dobry wybór do silników elektrycznych z jednoczesnym ładowaniem z paneli fotowoltaicznych.

Parametry:
Pojemność 80Ah C20
Napięcie ładowania w 20°C buforowe 13,5V /13,8V
cykliczne 14,4V /14,7V
Słupki gwint wewnętrzny M6
Długość 259mm
Szerokość 167mm
Wysokość 209/224mm
Waga 22,5kg
Maksymalny prąd ładowania 16A
Pełna szczelność
Technologia VRLA AGM

Gwarancja 24-miesięcy

UWAGA!!!
Spójrz w instrukcję prawidłowego podłączenia akumulatora do silnika / ładowarki
chodzi o kolejność jaką trzeba zachować by nie popsuć akumulatora i nie skrócić jego żywotności.

Producenci akumulatorów dołączają do każdego akumulatora śruby i podkładki mocujące przewody, śruby i podkładki te są wykonane ze stali nierdzewnej, chodzi o to by nie korodowały czy nie rdzewiały. Problem śrub ze stali nierzewnej jest taki że mają one oporność wewnętrzną **pięć razy większą** od stali zwykłej. Podłączenie krokodylków za śruby spowoduje utratę mocy odbiornika, grzanie się samej śruby i przewodu odbiornika, problem ten występuje także w czasie ładowania, zapięty krokodylek za śrubę ze stali nierdzewnej spowoduje że akumulator nigdy nie zostanie naładowany prawidłowo. Dodatkowo akumulator może ulec przegrzaniu, zniszczeniu, a i ładowarka może ulec uszkodzeniu. Prawidłowa kolejność montażu przewodów odbiornika (silnik, wózek, UPS itp.): słupek akumulatora, przewód odbiornika, podkładka płaska, podkładka sprężynująca, śruba dociskająca. Proszę zwrócić uwagę by między słupkiem akumulatora a przewodem odbiornika nie znajdowała się żadna podkładka! podkładki i śruby czy nakrętki mają być nad przewodem odbiornika. To samo tyczy się ładowania akumulatora, jeśli przewód ładowarki jest zakończone oczkami, natomiast jeśli ładowarka ma krokodylek, to musi on być zapięty bezpośrednio za słupek akumulatora, jeśli słupek akumulatora nie wystaje z akumulatora a ładowarka jest zakończona krokodylkiem to możemy na czas ładowania wkręcić śrubę ze zwykłej stali, dokręcić do maksimum i za nią podpiąć krokodylki.